

Bezdrátový nouzový systém SCP Call 2

Bezdrátový elektronický nouzový systém pro vyhlášení poplachu při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci nebo na vznik nebezpečné situace. Obsahuje funkci svolávacího signálu.



Bezdrátový elektronický nouzový a svolávací systém SCP Call 2 zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Je schopen vyvolat poplach při vzniku požáru nebo úniku plynu (pokud je dovybaven detektory). Pokud je systém doplněn kapesním tlačítkem, lze vyvolat dva různé svolávací akustické signály. Systém přivolání pomoci je vybaven hlasitou sirénou, která se rozezná vždy při stisku bezdrátového tísňového tlačítka, detekce plynu nebo požáru.

Lze pořídit tlačítka na krk nebo ve formě náramku na ruku nebo tlačítko do kapsy. Vhodné je mít tlačítka umístěná například v ložnici a v místech, kde je vyšší riziko úrazu nebo kolapsu jako jsou koupelna nebo WC.

Požární poplach

Nouzový systém může být dovybaven požárním nebo plynovým detektorem. Při vzniku požáru nebo při zapomenutém otevřeném plynovém vařiči dojde k vyvolání akustického poplachu jak v místě detektoru, tak na centrální jednotce.

Svolávací signál

Nouzový systém nabízí funkci pro svolávání osob pomocí dvou různých akustických signálů. Svolávací signály lze vyvolat například bezdrátovým kapesním ovladačem. Lze tak systém použít jako zvonek nebo přivolání konkrétní osoby na výdej, na pobočku nebo pro svolání členů domácnosti.

Použití

- Přivolání pomoci při zdravotních potížích
- Přivolání pomoci při napadení v bytě
- Upozornění okolí na vznik požáru nebo únik plynu
- Odstrašení samozvaných podomních prodejců a podvodníků
- Upozornění na agresivního klienta v přepážkovém systému úřadů
- Funkce zvonku pro až pro dvě rodiny
- Svolávání osob nebo pracovníků na konkrétní místo

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Montáž

Systém přivolání pomoci je bezdrátový s velmi jednoduchou montáží. Stačí pouze připevnit centrální jednotku do objektu tak aby byla dobře slyšet. Pro maximalizaci dosahu je vhodné umisťovat centrálu na středu objektu nejlépe pod strop. Centrální jednotku připojíte napájecím adaptérem do 230V a tím je instalace hotová. Pokud budete dokupovat některé detektory nebo tísňová tlačítka, je nutné je do centrální jednotky naučit. Naučení proved'te podle postupu níže.

Upozornění: Nikdy nedávejte centrální jednotku k uchu. Akustická siréna může poškodit sluch. Centrální jednotka ani komponenty by neměly být v dosahu dětí.

Naučení tlačítek a detektorů

Centrála přichází již naučena s komponenty, které jsou součástí sestavy z výroby. Dokupované komponenty je nutno doučit zvlášť.

Centrála obsahuje čtyři bezdrátové pozice pro ovladače a detektory. Ke každé pozici se naučit až osm různých komponent.

Do módu učení komponent lze vstoupit stiskem tlačítka MODE na desce v centrální jednotce a jeho držením až do doby, kdy začne ST kontrolka rychle blikat. Nyní vyberete pozici počtem stisků tlačítka MODE.

Jeden stisk – tísňová tlačítka

Dva stisky – požární detektory

Tři stisky – svolávací signál 1

Čtyři stisky – svolávací signál 2

Po tomto výběru kontrolka blikne podle vybrané pozice jednou až čtyřikrát pro potvrzení výběru. Nyní modul čeká na příjem kódu od prvku. Přijetí je potvrzeno bliknutím. Po druhém přijetí stejného kódu je kód uložen do paměti a učicí mód ukončen. Potvrzení správného naučení je indikováno rychlým zablikáním. Pokud kontrolka blikne dvakrát, došlo k chybě při učení nebo je již překročen počet komponent naučených na pozici. Po každém naučení nebo smazání komponenty je učicí mód opuštěn.

Smazání všech komponent z vybrané pozice lze provést přidržením tlačítka MODE místo aktivace bezdrátové komponenty. Tlačítko držte, dokud nedojte k rychlému blikání kontrolky. Poté jsou komponenty na vstupu vymazány.

Vyvarujte se stisku tlačítka MODE během připojování centrály k napájení, mohlo by dojít k úplnému vymazání programu. Nový program může být nahrán pouze v servisním středisku.

Základy montáže bezdrátových komponent

Bezdrátové komponenty komunikují elektromagnetickým vlněním na frekvenci 433 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. Vzdálenost, na kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost budou komponenty schopny komunikovat až na vzdálenost 60 metrů v otevřeném prostoru. V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 60 metrů. Pokud se jedná o železobetonovou stavbu, je možné, že komponenty nebudou

schopny komunikovat i přes jednu zeď. V tomto případě lze využít zesilovače signálu. Při výběru umístění komponent je nutné, vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst. Komponenty jsou určeny do vnitřních prostor, kde nedochází k povětrnostním vlivům a mrazu.

Technické parametry

- **Napájení:** 230V (napájecí adaptér je součástí)
- **Siréna:** 85dB
- **Frekvence:** 433MHz
- **Dosah:** až 60m ve volném prostoru
- **Podnět:** tiseň, požár, plyn (dle dokoupených detektorů)
- **Poplach:** akustický a optický
- **Počet tlačítek a detektorů:** max 8 tísňových, 8 detektorů, 8 svolávacích
- **Provozní teplota:** 10°C až 50°C
- **Vlhkost:** 25% až 85%, nekondenzující
- **Prostředí:** vnitřní
- **Rozměry:** 20 x 15 x 6cm (centrála)

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.