

Pádové a tíšňové tlačítko na krk pro systém přivolání pomoci

Pádový detektor pro přivolání pomoci v případě náhodného pádu na zem zajistí bezdrátovou komunikaci s centrální jednotkou a přivolání pomoci. Stiskem lze přivolat pomoc v případě zdravotních potíží nebo nouze.



Tlačítko je příslušenstvím k centrální jednotce přivolání pomoci typu SCP a k některým zabezpečovacím centrálám typu IG.

Umožňuje hlídat osobu, která ho nosí na krku. V případě nouze, stiskem tlačítka nebo při detekci pádu, dojde k odeslání informace na centrální jednotku. Centrální jednotka již dle nastavení funkce přivolání pomoci zajistí následné informování okolí o nouzové situaci.

Jak funguje pádový detektor

- **Tíšňové tlačítko:** podržením červeného tlačítka po dobu 3 sekund se odesílá informace na centrální jednotku. Odeslání je indikováno zablikáním tlačítka.
- **Detektor pádu:** jakmile je detekován pád (po dobu déle než 6 sekund se změní poloha pádového detektoru), rozbliká se tlačítko, které tak upozorňuje, že bude brzo odeslána informace na centrální jednotku. Po dalších 9 sekundách dojde k odeslání informace. Pokud dojde před odesláním informace k opětovnému zvednutí pádového tlačítka, odeslání se zruší. Pokud je tlačítko potřeba odložit, musí být pověšeno jako by bylo na krku, jinak dojde k detekci pádu.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz
WWW.CIP.CZ

Uživatelský návod k výrobku

Pádové tlačítko se nosí na krku, většinou pod oděvem. Zajistí se tak stálá svislá poloha pádového tlačítka. Pokud například při ohnutí nad stůl, dojde k položení pádového tlačítka, automaticky se začíná aktivovat detekování pádu.

Technické parametry

- **Napájení:** 3V knoflíková baterie
- **Bezdrátová frekvence:** 433.92MHz
- **Dosah:** až 80m (otevřený prostor)
- **Životnost baterie:** cca 1 rok
- **Krytí:** IP66
- **Rozměry:** 53 x 50 x 20mm
- **Hmotnost:** 30g
- **Prostředí:** Vnitřní

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

