

Systém přivolání pomoci v potížích HelpMe 1

Bezdrátový elektronický nouzový systém pro vyhlášení poplachu při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Zajišťuje upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci nebo na vznik nebezpečné situace. Obsahuje funkci svolávacího signálu s výběrem z několika melodií.



Bezdrátový elektronický nouzový a svolávací systém zajišťuje upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Pokud je systém doplněn kapesním tlačítkem, lze vyvolat různé svolávací akustické signály. Systém přivolání pomoci je vybaven hlasitou sirénou, která se rozezná vždy při stisku bezdrátového tísňového tlačítka.

Vhodné je mít tlačítko umístěné například v ložnici a v místech, kde je vyšší riziko úrazu nebo kolapsu, jako jsou koupelna nebo WC.

Možnosti jeho použití

- Přivolání pomoci při zdravotních potížích.
- Přivolání pomoci při napadení v bytě.
- Odstrašení samozvaných podomních prodejců a podvodníků.
- Upozornění na agresivního klienta v přepážkovém systému úřadů.
- Svolávání osob nebo pracovníků na konkrétní místo.

Technické parametry

Napájení: 4,5V DC (3x AAA baterie, 1x CR2032)

Rozsah hlasitosti: 60-100dB

Pracovní frekvence: 433,92 MHz

Návod k použití

1. Vložte baterie

Odstraňte kryt na zadní straně přístroje a vložte 3 AAA baterie. (Zkontrolujte správnou polaritu +/-.)

2. Nastavení ID (Spárování)

Stiskněte tlačítko "SIGNAL" po dobu 3 vteřin, po zapnutí se rozsvítí LED dioda (po 2 minutách zhasne). V tento okamžik stiskněte tlačítko na vašem vysílači. Pokud vše proběhlo v pořádku, na přijímači blikne LED dioda. Tím jste úspěšně spárovali zařízení.

3. Nastavení zvuků a světla

Zvuk – znělka nebo alarm se spustí vždy, když se stiskne nouzové tlačítko.

Světlo – Výstražné světlo bude blikat pokaždé, když stisknete nouzové tlačítko.

4. Volba zvuků

Stiskněte tlačítko "SOUNDS" k zvolení alarmu, který vám vyhovuje nejvíc. Možnost máte celkem z 9 typů.

Stiskněte tlačítko "MELODY" k zvolení znělky, která vám vyhovuje nejvíc. Možnost máte celkem z 23 typů.

5. Nastavení hlasitosti

Stiskněte tlačítko "VOLUME 1" k nastavení hlasitosti alarmu.

Stiskněte tlačítko "VOLUME 2" k nastavení hlasitosti znělky.

6. Ukončení alarmu/znělky

Stiskněte tlačítko "SOUNDS" nebo "MELODY", podle toho který zvuk chcete ukončit. (SOUNDS – alarm; MELODY - znělka)

7. Co dělat při rušení signálu

Pokud nějaké další zařízení způsobuje rušení signálu, stiskněte tlačítko "SIGNAL" po dobu 3 vteřin a opakujte krok č. 2.

Montáž

Systém přivolání pomoci je bezdrátový s velmi jednoduchou montáží. Stačí pouze připevnit centrální jednotku do objektu tak, aby byla dobře slyšet. Pro maximalizaci dosahu je vhodné umisťovat centrálu na střed objektu.

Upozornění

Pro zaručení co nejdelší životnosti přístroje, prosíme, dodržujte následující instrukce:

- Udržujte přístroj v suchu. Tekutina, např. déšť nebo rosa by mohly poškodit či úplně zničit vnitřní obvody. Nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v přehřátých či příliš chladných prostorách.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie či saponáty.

- Nedemontujte přístroj, ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Při chybné funkčnosti přístroje vyzkoušejte restart přístroje vyjmutím a zandáním baterií, popř. vyzkoušejte jejich plné dobití.
- Pro výměnu baterie v ovladači budete potřebovat malý křížový šroubovák, kterým odmontujete zadní kryt, zde se již nalézají baterie typu CR2032.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

