

Systém přivolání pomoci v potížích

HelpMe 2

Bezdrátový elektronický nouzový systém pro vyhlášení poplachu při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci nebo na vznik nebezpečné situace. Obsahuje funkci svolávacího signálu.



Bezdrátový elektronický nouzový a svolávací systém zajistí upozornění okolí na nutnost poskytnutí první pomoci při zdravotních potížích nebo v nesnázích. Pokud je systém doplněn kapesním tlačítkem, lze vyvolat různé svolávací akustické signály. Systém přivolání pomoci je vybaven hlasitou sirénou, která se rozezní vždy při stisku bezdrátového tísňového tlačítka. Vhodné je mít tlačítka umístěná například v ložnici a v místech, kde je vyšší riziko úrazu nebo kolapsu, jako jsou koupelna nebo WC.

Možnosti jeho použití:

- Přivolání pomoci při zdravotních potížích.
- Přivolání pomoci při napadení v bytě.
- Odstrašení samozvaných podomních prodejců a podvodníků.
- Upozornění na agresivního klienta v přepážkovém systému úřadů,
- Svolávání osob nebo pracovníků na konkrétní místo.

Návod k použití :

1. Spárování

a.) - Zapněte hlavní přijímač tlačítkem na jeho straně. Stiskněte a držte po dobu 3 vteřin velké tlačítko "RESET". Ozvou se 3 pípnutí a první ze spodní řady LED diod začne blikat.
b.) - Nyní stiskněte tlačítko "CALL" na jednom ze dvou ovladačů. Hlavní přijímač zapípá 2x po sobě. Tímto jste úspěšně spárovali přijímač a ovladač. Stejným způsobem spárujeme i druhý ovladač

2. Standardní použití

Stiskněte tlačítko "CALL" na jednom ze dvou ovladačů, tím pošlete signál na hlavní přijímač, kde se rozezní alarm a rozsvítí příslušná LED dioda.

Standardní alarm bude zvonit 10 vteřin, poté se automaticky vypne. Pokud budete chtít alarm vypnout dřív, stiskněte tlačítko "RESET" na hlavním přijímači.

3. SOS volání

Po stisknutí tlačítka "SOS", na jednom ze dvou ovladačů, se vyšle signál do hlavního přijímače, kde se spustí alarm a rozsvítí všechny 3 velké LED diody. Tento alarm jde vypnout pouze stisknutím tlačítka "RESET" na hlavním přijímači.

4. Nastavení hlasitosti

Hlasitost se nastavuje tlačítkem na vrchu přijímače. Zde máte 3 možnosti:

L – nízká hlasitost, M - střední hlasitost a H – vysoká hlasitost.

5. Napájení

Dva malé ovladače používají k napájení zabudovanou 12V 23A baterii, která se dá vyměnit po odšroubování zadního krytu.

Hlavní přijímač napájí 4 AA baterie. Také můžete použít 6V/DC adaptér (není součástí balení).

Montáž

Systém přivolání pomoci je bezdrátový s velmi jednoduchou montáží. Stačí pouze připevnit centrální jednotku do objektu tak, aby byla dobře slyšet. Pro maximalizaci dosahu je vhodné umisťovat centrálu na střed objektu. Zařízení má na spodní straně díru, za kterou jde zavěsit kamkoli na zeď. Také zde naleznete 4 výřezy, (v každém rohu jeden) do nich se dají pomocí oboustranné lepicí pásky vlepít gumové nožičky a nechat tak zařízení pouze položené například na stole.

Upozornění

Pro zaručení co nejdelší životnosti, přístroje prosíme, dodržujte následující instrukce:

- Udržujte přístroj v suchu. Tekutina, např. déšť nebo rosa by mohly poškodit či úplně zničit vnitřní obvody.
- Nepoužívejte přístroj v prašném prostředí.
- Nepoužívejte přístroj v přehřátých či příliš chladných prostorách.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem, nepoužívejte chemikálie či saponáty.
- Nedemontujte přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě poruchy se obraťte na autorizovaný servis.
- Při chybné funkčnosti přístroje vyzkoušejte restart přístroje vyjmutím a zandáním baterií, popř. vyzkoušejte jejich plné dobíjení.

Technické parametry

- Hmotnost: 148g
- Rozměry: hlavní přijímač 11,5cm x 8,2cm x 2,3cm ovladače: 3,5cm x 6,5cm x 1,5cm
- Barva: bílá
- Hlasitost: 105dB
- Napájení: baterie (4xAA, 1x23A/12V)
- Pracovní frekvence: 433,92 MHz

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

