

GSM dálkové ovládání CL4-GSM

První spuštění

Vložení SIM karty

Před prvním zapnutím vložte SIM kartu do slotu, který se nachází pod konektorem pro anténu. Poté zapojte napájení a nechte zařízení 60 sekund inicializovat. Nejprve se rozsvítí LED dioda "SIG", která signalizuje hledání GSM sítě. Pokud se zařízení do GSM sítě úspěšně přihlásí, začne LED dioda "SIG" blikat jednou za 2 s.

Nastavení hesla

Standardně je v zařízení nastavené heslo "0000". Pokud si budete chtít nastavit své vlastní heslo, je nutné odeslat SMS na číslo SIM karty vložené v zařízení.

SMS bude tedy vypadat takto: **"SN+staré heslo+NEW+nové heslo"**.

Příklad: "SN0000NEW1234" - SMS příkazy zadávejte bez uvozovek!

Ve výše uvedeném příkladu jsme změnili staré heslo (0000) na nové (1234).

Pokud je příkaz zadán správně, obdržíte potvrzující SMS: NEW SN SETOK NEW SN IS 1234. Heslo si dobře uchovejte. Ztráta hesla znamená nefunkčnost GSM ovládání.

Spárování s telefonem

Zde jsou dvě možnosti jak párování provést.

1. Pomocí SMS

Pokud chcete telefon s dálkovým ovládáním spárovat pomocí SMS, je nutné ji odeslat v následujícím formátu: **"SN+vaše heslo+SET+ vaše telefonní číslo"**.

Příklad: "SN0000SET774123456" - SMS příkazy zadávejte bez uvozovek!

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali "0000" - heslo a spárovali zařízení s telefonním číslem 774 123 456.

Pokud je příkaz zadán správně, obdržíte SMS na vámi zadané číslo (v tomto případě: 774 123 456): SETOK. Číslo je pouze ukázkové, nepoužívejte jej k testování.

2. Pomocí tlačítka "SET"

Pro spárování pomocí tlačítka "SET" je nutné toto tlačítko stisknout, následně na dobu 30s začne blikat LED dioda "STA1". Nyní pomocí telefonu, který chcete spárovat, zavolejte na telefonní číslo SIM karty vložené v GSM ovladači. GSM ovladač hovor automaticky zavěsí. Tím je spárování úspěšně u konce.

Ovládání pomocí SMS

Zapínání, vypínání

K zapnutí všech 4 výstupů najednou slouží SMS příkaz: **“SN+heslo+ON”**.

Příklad: “SN0000ON”

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali “0000” - heslo. Pokud nastavení proběhlo v pořádku, obdržíte SMS: STATE IS ALL ON.

Vypnutí všech 4 výstupů se provádí SMS příkazem: **“SN+heslo+OFF”**.

Příklad: “SN0000OFF”

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali “0000” - heslo. Pokud nastavení proběhlo v pořádku, obdržíte SMS: STATE IS ALL OFF.

Nastavení každého výstupu se provádí příkazem: **“SN+heslo+COM+ovládací kód”**.

Popis ovládacích kódů: **N = zapnuto, F = vypnuto, X = stejné.**

Příklad: “SN0000COMNNFF”

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali “0000” - heslo. Následně za příkaz “COM” jsme zadali NNFF, což znamená, že jsou nyní zapnuty první 2 výstupy (NN), poslední dva jsou vypnuty (FF).

Pokud je příkaz zadán správně, obdržíte SMS ve tvaru: SW1 IS ON; SW2 IS ON; SW3 IS OFF; SW4 IS OFF.

Sepnutí za určitou dobu (vteřiny)

Pokud budete chtít výstup sepnout na určitou dobu, musíte zadat SMS příkaz v tomto formátu: **“SN+heslo+T+(0-9)+ovládací kód”**.

Popis ovládacích kódů: **C = zapnuto, X = zůstává.**

Příklad: “SN0000T5CCXX”

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali “0000” - heslo. T5 (5s) - dobu za kterou se sepnou první dva výstupy. Výstupy 3 a 4 (XX) zůstávají nezměněny.

Sepnutí za určitou dobu (minuty)

Pokud chcete ovladač sepnout za několik minut, je SMS příkaz stejný jako v minulém případě. S tím rozdílem, že místo "T" zadáváme "L". SMS tedy vypadá takto:

"SN+heslo+L+(001-240)+ovládací kód".

Příklad: "SN0000L060CCXX"

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali "0000" - heslo. L060 značí dobu 60min., za kterou ovladač sepne výstup 1 a 2. Výstupy 3 a 4 (XX) zůstanou nezměněny.

Spínání hovorem JOG

Pro možnost spínání prvního výstupu telefonním hovorem, je nutné tuto funkci nejprve aktivovat. To se provádí SMS příkazem:

"SN+heslo+XT (0-9).

Příklad: "SN0000XT5"

Ve výše uvedeném příkladu jsme zadali "0000" - heslo. XT5 poté upozorňuje, že po vytočení telefonního čísla vložené SIM karty se za 5 s výstup, který se sepnul, vrátí do původního stavu. 0 sepne výstup na 0,5 s, 1 až 9 nastavuje počet sekund sepnutí výstupu při prozvonění.

Vypnutí této funkce se provádí příkazem: **"SN+0000+XT+C".**

Příklad: "SN0000XTC"

Pokud jste příkaz zadali správně, obdržíte SMS: "JOG FUNCTION IS OFF".

Pokud je JOG funkce vypnutá, lze spínání provádět také, ale výstup vždy po prozvonění změni pouze stav. Aby funkce JOG fungovala je nutno spárovat číslo, ze kterého se bude používat s ovládací jednotkou, viz výše.

Ovládání pomocí tlačítek

Dálkový ovladač je také možné ovládat pomocí 4 tlačítek nacházející se na jeho straně. Každé tlačítko ovládá jeden výstup. Po stisknutí příslušného tlačítka ovladač změni současný stav daného výstupu - pokud je sepnutý, tak jej rozepte. Pokud je rozeptý, tak jej septe. (Tlačítko SET slouží pouze pro párování s telefonem.)

Zjištění současného stavu výstupů

Pokud si nejste jistí v jakém stavu jsou výstupy, je možné tento údaj zjistit pomocí SMS příkazu: **"SN+heslo+CHECK".**

Příklad: "SN0000CHECK"

Následně vám přijde SMS se současným stavem: **SW1 IS ON/OFF; SW2 IS ON/OFF; SW3 IS ON/OFF; SW4 IS ON/OFF.**

Tovární nastavení

Pro smazání všech vámi nastavených údajů je nutné stisknout tlačítka “SET” a “SW1” (obě najednou). LED dioda “STA1” poté 2x pomalu blikne - tím jste zařízení vrátili do továrního nastavení.

Technické parametry

Napájení: 9-12V

Frekvence: 850/900/1800/1900MHz

Výstupní proud: 10A

Výstupní napětí: 220V/10A

Max. výkon: 2200W

Materiál: Hliník

Hmotnost: 290g

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

