

Bezdrátová venkovní siréna pro alarmy IG

Bezdrátová venkovní siréna je určena k signalizaci poplachu zabezpečovacího systému. Siréna se nejčastěji montuje na fasády domů mimo dosah lidí (nejlépe do štítu domu). Je vhodné, aby byla dobře vidět a slyšet do okolí.



Pravidla montáže

Otevřete sirénu povolením šroubu na spodní straně pod červeným majákem. Zadní část sirény připevněte na vybrané místo a přiveďte napájecí napětí od adaptéru. Napájecí napětí adaptéru připojte do konektoru na zadní straně sirény. Pokud bude kabel příliš krátký, lze jej prodloužit. Pokud tak učiníte, zapojte jej do svorkovnice na desce elektroniky sirény. Je nutné zapojit je do stejných svorek jako přívodní kabel s konektorem a dodržet polaritu (+,-) napětí adaptéru, jinak dojde ke zničení sirény. Poté připojte záložní baterii stiskem červeného tlačítka na zadní straně sirény. Nyní lze sirénu uzavřít a pověsit zpět na podklad.

Připojení k alarmu

Bezdrátový modul je nutno připojit k alarmu. Zapojení a nastavení komunikace je popsáno v manuálu od konkrétního alarmu.

Základy montáže bezdrátových komponent

Bezdrátové komponenty tohoto zabezpečovacího systému komunikují elektromagnetickým vlněním na frekvenci 433 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. Komponenty vždy komunikují s centrální jednotkou. Vzdálenost od centrální jednotky, na kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost budou komponenty schopny komunikovat až na vzdálenost 100 metrů v otevřeném prostoru. V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 100 metrů. Pokud se jedná o železobetonovou stavbu je možné, že komponenty nebudou schopny komunikovat i přes jednu zeď. V tomto případě lze využít zesilovač signálu. Při výběru umístění komponent je nutné vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst. Komponenty jsou určeny do vnitřních prostor, kde nedochází k povětrnostním vlivům a poklesu teploty vzduchu pod bod mrazu. Výjimkou jsou exteriérové komponenty.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Technické parametry

- **Napájení:** 12V=
- **Siréna:** 110dB
- **Provozní teplota:** -20°C až 50°C
- **Vlhkost:** 5% až 95%, nekondenzující
- **Prostředí:** venkovní, bez stříkající vody
- **Bezdrátová frekvence:** 433MHz
- **Dosah komunikace:** 100m ve volném prostoru
- **Rozměry:** 112 x 220 x 70mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

