

Bezdrátová klávesnice k alarmu IG Key3

Bezdrátová klávesnice je určena k zabezpečovacím systémům GSM Intelliguard. Slouží k odjištění a zajištění zabezpečovacího systému.



Instalace

Klávesnice se zpravidla umísťuje zevnitř ke vstupním dveřím. Může být hlídána zpožděným detektorem, aby měl uživatel čas na odkódování systému. Instaluje se na stěnu místnosti. Otevřete klávesnici povolením šroubu na spodní straně a opatrně oddělte zadní díl. Zadní díl připevněte na stěnu například vruty. Nasadte opět oba díly k sobě a utáhněte šroub na spodní straně. Připojte k napájení 12V DC do konektoru.

Naučení klávesnice do systému

Postupujte dle manuálu od centrální jednotky alarmu - Učení dálkových ovladačů. Při učení použijte místo stisku tlačítka na ovladači tlačítko MEM na klávesnici.

Indikační LED

kontrolka	Popis funkce
AC	Indikace napájení
COM	Vysílá na centrální jednotku
ARM	Indikace zajištění systému
SET	Připraveno pro zadání nového hesla
BYP	Ukládání hesla

Ovládání

Plné zajištění: zadejte čtyřmístné heslo a poté tlačítko **AWAY**.

Částečné zajištění: zadejte čtyřmístné heslo a poté tlačítko **STAY**.

Odjištění systému: zadejte čtyřmístné heslo a poté #.

Tovární heslo: **1234**

Změna hesla

Zadejte <staré heslo>**08#** rozbliká se kontrolka **SET**, nyní zadejte <nové heslo>**#**

Upozornění: Při změně hesla buďte opatrní a vždy si nové heslo poznamenejte. Zapomenutí hesla znamená znehodnocení klávesnice.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Základy montáže bezdrátových komponent

Bezdrátové komponenty tohoto zabezpečovacího systému komunikují elektromagnetickým vlněním na frekvenci 433 MHz. Je nutné, aby v tomto pásmu nedocházelo k častým rušením. Komponenty vždy komunikují s centrální jednotkou. Vzdálenost od centrální jednotky, na kterou jsou komponenty schopny komunikovat, je silně závislá na podmínkách okolí. Na přímou viditelnost budou komponenty schopny komunikovat až na vzdálenost 100 metrů v otevřeném prostoru. V běžné cihlové stavbě je možné namontovat komponenty do vzdálenosti méně než 100 metrů. Pokud se jedná o železobetonovou stavbu je možné, že komponenty nebudou schopny komunikovat i přes jednu zeď. V tomto případě lze využít zesilovač signálu. Při výběru umístění komponent je nutné vyhnout se následujícím prvkům. Nemontujte je v blízkosti rozměrných kovových předmětů, blízko přístrojů generujících elektromagnetické rušení (vysílače, regulátory, motory atd.) ani do míst s intenzivním prouděním vzduchu či do vlhkých míst. Komponenty jsou určeny do vnitřních prostor, kde nedochází k povětrnostním vlivům a poklesu teploty vzduchu pod bod mrazu. Výjimkou jsou exteriérové komponenty.

Technické parametry

- **Napájení:** 12V=
- **Provozní teplota:** 10°C až 50°C
- **Vlhkost:** 20% až 90%, nekondenzující
- **Prostředí:** vnitřní, suché
- **Bezdrátová frekvence:** 433MHz
- **Dosah komunikace:** 100m ve volném prostoru
- **Rozměry:** 130 x 100 x 25mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

