

CZ



Bytový alarm VIP-802



Děkujeme, že jste si zakoupili námi distribuovaný výrobek!

Návod k obsluze

Abyste se dozvěděli více o tomto produktu, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku před tím, než jej začnete používat.

Vlastnosti:

1. 1-99 LED bezdrátově chráněných zón, zobrazení zón digitálními čísly na centrální jednotce
2. Automatický telefonát v případě alarmu
3. Můžete nastavit domácí režim a pohotovostní režim při opuštění bytu
4. Každou chráněnou zónu lze nezávisle nastavit na pohotovost, nečinnost, opožděný alarm apod.
5. Ochrana heslem
6. Můžete nastavit pohotovost / nečinnost / odposlouchávat prostřednictvím telefonu uživatele
7. Můžete k němu zakódovat až 99 bezdrátových snímačů.
8. V případě výpadku elektrického proudu je napájen z vestavěné baterie.

Stručný úvod do činnosti systému:

Systém sestává v podstatě z centrální jednotky alarmu a z různého, bezdrátově připojeného příslušenství. Při ilegálním vstupu do chráněné zóny započne centrální jednotka sirénou signalizovat poplach a volá členy domácnosti, takže se mohou vrátit domů nebo okamžitě zalarmovat sousedy, resp. další členy rodiny. Oni také slyší zvuk sirény na místě.

Instalace alarmu:

Připojte telefonní linku do konektoru LINE 2 na centrální jednotce, pak připojte do LINE1 používané telefony, pomocí dodaného telefonního kabelu. Připojte napájecí napětí a tehdy se ozve zvukový signál a na centrální jednotce se rozsvítí světlo, což znamená, že centrální jednotka začala pracovat.

Instalace dveřního senzoru:

Pomocí oboustranné lepicí pásky nalepte na dveře magnetický proužek a pak umístěte na dveřní rám snímač magnetismu. Dbejte, aby byl magnetický proužek blízko k aktivní části snímače. Při instalaci zajistěte vhodnou vzájemnou polohu a vzdálenost, která čím je menší, tím lépe.

Instalace infračerveného snímače:

Principem infračervených snímačů je schopnost detekce infračervených signálů generovaných tělem při pohybu osob. Detekční rozsah se obvykle pohybuje v rozmezí od 5 do 12 metrů. Infračervený snímač nainstalujte do výšky přibližně 2,2 metru od země. Nasměrujte jej přímo na hlídaný prostor. Infračervený snímač musí být v pokoji nainstalován tak, aby nebyl proti slunci, jelikož teplota oken a jiných míst se může snadno změnit. To může v místě instalace ovlivnit rozsah a přesnost detekce.

Nastavení funkcí:

Všechna nastavení je nutno provést ve stavu mimo pohotovosti. Dlouhý zvukový signál signalizuje správnou funkci, dva krátké zvukové signály nesprávnou funkci.

Němý alarm # 0 0 #

Není zvukový signál při varování

Hlasitý alarm # 0 1 #

Je zvukový signál při varování

Nastavení základního telefonního čísla alarmu #(1-5)?...? #

skupina 1-5 telefonních čísel, "1-5" pořadové číslo telefonního čísla; „?...?“ telefonní číslo.

Nastavení nouzového telefonního čísla #6?...? #

Stejný postup jako výše, na centrální jednotce stiskněte tlačítko alarmu a dálkového alarmu, tehdy volejte toto telefonní číslo skupiny.

Vymazání telefonního čísla # (1-6)#

Odstraní vše z vybrané skupiny telefonních čísel.

Nastavení zpoždění alarmu #7?? #

Nastavení zpoždění alarmu v zónách se zpožděním, zadaného v sekundách. Tady je "?? "Počet sekund v rozmezí 0 - 99.

Doba alarmu #9?? #

Doba trvání alarmu po varování, bez zásahu. Zde je rozsah "??" 0 až 30 minut.

Vyžádání údajů alarmu v chráněné zóně 0-9

Stisknutím tlačítek 0-9 si lze přímo vyžádat posledních 10 událostí zaznamenaných alarmem a zobrazí se alarmy v chráněné zóně (0 znamená poslední).

Stav chráněných zón # 8??(0-7) #

"??" zde jsou uvedeny čísla zón od 0 do 99. Čísla (0-7) se označují režimy nastavení chráněných zón.

0 = nepoužívá se, 1 = zóna s normální ochranou, 2 = zóna s inteligentní ochranou, 3 = zóna s ochranou poplachem, 4 = zóna s ochranou kontrolovanou více snímači, 5 = zóna s ochranou s opožděným alarmem, 7 = zóna s vícekrát aktivovanou ochranou.

Například, navolte tlačítka # 822 #, tehdy nastavíte zónu 2. na inteligentní zónu.

Poznámka: Pokud ponecháte "99", pak to znamená, že každá bezdrátově chráněná zóna bude pracovat v tomto režimu.

Zóna s normální ochranou: Je jedno, jestli je chráněná zóna v pohotovostním nebo ve vypnutém stavu. Pokud signalizuje, pak okamžitě alarmuje vzdálenou monitorovací stanici. To je vhodné pro signalizování plynu, smogu a v případě bezpečnostních, nouzových a jiných zvláštních událostí.

Zóna s inteligentní ochranou: po jejím zvolení se vytvoří zóna s inteligentní ochranou, **v zóně není účinná ochrana (ale ještě je účinná normální ochrana zóny)**, což je vhodné proto, že pokud se uživatel zdržuje doma, funkce alarmu interních infra čidel se vypne, pokud jsou senzory otevírání umístěny na dveřích v zavřeném stavu.

Zóna s vícekrát kontrolovanou ochranou: To je možné v zóně s inteligentní ochranou nebo v zóně s ochranou. Pokud snímač indikuje impuls jednou, alarm se ještě nespustí, centrální jednotka spustí alarm pouze, pokud jeden, dva nebo i více snímačů **indikuje pohyb do 30 sekund od indikace vyvolávající signál**. To umožňuje vyhnout se falešným poplachům

Poznámka: Nastavte dvě nebo více než dvě zóny s vícekrát kontrolovanou ochranou.

Zóna ochrany s opožděným alarmem: Tam, kde je nezbytné vstoupit do chráněné zóny, může centrální jednotka alarm zpozdít (dobu zpoždění můžeme určit **"při nastavení zpoždění alarmu"**) a můžete vymazat upozorňující signál během doby zpoždění.

Vymazání zóny ochrany: to znamená, že vyznačenou zónu ochrany vymažete (vztahuje se jen na zóny s bezdrátovou ochranou).

Poznámka: pokud zadáte kód # 8 99 6 #, pak se vymažou všechny bezdrátově chráněné zóny.

Chráněné zóny s opakovanou signalizací: Při aktivaci snímače systém nebude generovat poplach okamžitě. Pouze v případě, pokud se důvod aktivace zopakuje do 5 - 30 sekund. Pak systém spustí alarm na první signalizaci.

Výběr zóny s normální ochranou a zóny s inteligentní ochranou nemá vliv na výběr režimů 4, 5, 7. To znamená, že si můžete zvolit zónu s normální nebo s inteligentní ochranou, a taky si můžete vybrat současně z režimů 4, 5, 7 ve stejnou dobu. Avšak pokud si znovu zvolíte režim 1, 2, 3, pak se režim 4, 5, 7 vymaže.

Zadání hesla * Heslo * (výchozí heslo je 0000, můžete jej změnit na libovolné čtyřmístné číslo)

Učení dálkového ovladače * 0 * Centrální jednotka začne odpočítávat od 10 sekund. Když některý dálkový ovladač nebo snímač vyše během 10 sekund signál, pak centrální jednotka vydá dlouhý zvukový signál a uloží ho do vymazatelné paměti, což znamená úspěšné učení. **(Tentýž způsob se používá pro naučení všech kódů).**

Učení snímače * 0 1 * Stejně jako výše.

Přímý výběr snímače na učení * 8?? * Snímač, který budete učit, připojte k jedné vyznačené chráněné zóně a zadejte číslo zóny "??". Např. pokud chcete snímač vybrat pro zónu 16, pak zadejte * 8 16 *.

Vymazat všechny dálkové ovladače * 0 2 * To znamená, že vymaže všechny dálkové ovladače.

Vymazat všechny snímače chráněné zóny * 8 99 7 * To znamená, že vymaže snímače v chráněné zóně.

Zvukový signál při používání dálkového ovladače při otevírání a zavírání * 2 1/0 * Při otevírání je slyšet alarm a při zavírání bzučák.

Povolení funkce ochrany před loupeží * 3 1 * Při této funkci nelze dálkovým ovladačem ochranu vymazat (s výjimkou tlačítka pro vymazání ochrany na centrální jednotce).

Zákaz funkce ochrany před loupeží * 3 0 * Při této funkci může dálkový ovladač vymazat ochranu na centrální jednotce.

Nastavení výstupního času zpoždění: Zadané * 4?? * Možno zadat zpoždění, tedy dobu, za jaký čas má být ochrana zpuštěna naostro. Čas se zadává v sekundách tady "??". V rozmezí od 0 do 99. Opakovaným stiskem tlačítka ochrany během doby zpoždění bude ochrana okamžitě spuštěna naostro.

Alarm při odpojení telefonní linky * 5 1 * Pokud telefonní linku někdo vytáhne nebo přeruší, pak systém spustí alarm.

Nebude alarm při odpojení telefonní linky * 5 0 * Hlavní jednotka nedetekuje chybu nebo přerušení v telefonní lince.

Počet zazvonění telefonu pro vzdálené nastavení * 6? * Pokud počet zvonění na místní telefonní lince překročí nastavený počet, pak se automaticky připojí k vzdálenému serveru. Tady je "?" počet zazvonění, **přičemž "0" znamená, že není vzdálené nastavení. Doporučený počet zazvonění je minimálně 8.**

Změna hesel * 7 nové heslo (4 číslice) nové heslo (4 číslice) * Použijte při zamčené klávesnici, pokud jste zapomněli heslo.

Obnovení nastavení z výroby * 8 heslo * Systém obnoví tovární nastavení (Vymaže telefonní čísla, zvukový alarm, zvuky alarmu, vymaže alarm, nastavení opožděné ochrany, vypne detekci telefonní linky, čas zvonění alarmu v posledních 5 minutách). Tento příkaz neodstraní dálkové ovladače a zóny v ostré pohotovosti.

Ochrana heslem na klávesnici Systém nemá z výroby ochranu heslem, systémový panel lze aktivovat / deaktivovat bez hesla. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, pak po příkazu * 11 * je nutno zadat * heslo *. Přednastavené heslo je 0000. Zadejte * 0000 * před aktivací / deaktivací. Pro vypnutí této funkce použijte příkaz: * 10 *

Používání systému alarmu

9. Zapnutí ochrany

Stiskněte tlačítko "🔒" na dálkovém ovladači nebo tlačítko "ARMING" na centrální jednotce a tato vydá zvukový signál "Bip", a tehdy centrální jednotka okamžitě nebo se zpožděním vstoupí do pohotovostního stavu.

10. Vypnutí ochrany

Stiskněte tlačítko "🔓" na dálkovém ovladači nebo tlačítko "DISARMING" na centrální jednotce a tato vydá dvojitý zvukový signál "Bip", pak kontrolka zhasne a centrální jednotka vypne ochranu.

11. Nouzový poplach

Stiskněte tlačítko "🚨" na dálkovém ovladači nebo tlačítko "ALARM" na centrální jednotce. Centrální jednotka vstoupí do režimu nouzového poplachu. Automaticky spustí telefonát a siréna se vypne. Pokud chcete tichý poplach, jednou stiskněte tlačítko "🚨" na dálkovém ovladači, zatímco dlouhý stisk nebo stisk dvakrát zapne i sirénu

12. Inteligentní ochrana

Stiskněte tlačítko "🧠" na dálkovém ovladači nebo tlačítko "INTELLIGENT" na centrální jednotce a centrální jednotka vstoupí do režimu inteligentní ochrany, nebo ochrany s opožděným alarmem.

13. Signalizace stavu na digitálním displeji centrální jednotky

"SF" znamená, že ochrana je zapnuta, "CF" znamená, že ochrana je vypnutá, "99" nouzový poplach, "BF" inteligentní ochrana. "F1" Když nastane poplach v případě odpojení telefonní linky, "F3" znamená, že není chráněná zóna s učením, 1-98 zóny chráněné bezdrátovými prostředky, L1-L8 zóny chráněné prostředky připojené kabelem

14. Metody ovládání na dálku:

Lze ovládat z jakéhokoli telefonu. Je potřebné vytočit telefonní číslo centrální jednotky, která pak automaticky zvedne po uplynutí počtu zazvonění, stanovených při instalaci. Po zvukovém signálu zadejte heslo (dvě pípnutí znamená nesprávné heslo, po 3 chybném pokusu se systém automaticky odpojí), přednastavené heslo je 0000, a pokud je heslo správné, pak je možné systém ovládat na dálku.

Stiskněte prosím tlačítko # po všech operacích a pak zavěste telefon.

Stiskněte tlačítko "1" a po dobu 20 sekund budete moci odposlouchávat okolí centrály, po opakovaném stisknutí můžete odposlouchávat dalších 20 sekund. Stiskněte tlačítko "2" pro zapnutí alarmu. Stiskněte tlačítko "3" pro vymazání alarmu. Stiskněte tlačítko "4" pro zapnutí pohotovosti. Stiskněte tlačítko "5" pro vypnutí pohotovosti.

Pokud je heslo nesprávné, nebo pokud během 20 sekund nebude provedena žádná operace, systém se automaticky odpojí.

15. Činnost systému po alarmu

V případě nouze bude poplašný systém automaticky vytáčet přednastavená telefonní čísla a dávat výstražný signál podle vašeho nastavení. Pokud je telefonní číslo příjemce obsazeno nebo se nemůže připojit, bude systém vytáčet telefonní číslo, tak dlouho, jak bude zapotřebí, dokud uživatel nezvedne a nepotvrdí upozornění.

Základní jednotky v balení

- 1 Centrální jednotka
- 1 bezdrátový PIR snímač
- 1 bezdrátový dveřní / okenní senzor
- 1 Siréna
- 2 Dálkový ovladač
- 1 Adaptér
- 1 Telefonní šňůra
- 1 Návod k použití

Technické parametry:

Centrální jednotka

Provozní napětí: DC9V
Průměrný výkon AC / DC napájecí jednotky: 2A.
Vzdálenost pro bezdrátový příjem: $\leq 100\text{M}$
Provozní frekvence: 433,92 MHz
Provozní napětí: 9 / 12V/220/110VAC
Hlasitost alarmu externí sirény: 110 dB
Provozní podmínky: teplota -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$
Vlhkost $\leq 90\%$

Max. počet bezdrátových zařízení: 160

Bezdrátový dveřní / okenní senzor

Napájení: DC12V (interní baterie 12V Typ 23A)
Konstantní proud: $\leq 20\text{ uA}$
Provozní proud: $\leq 15\text{mA}$
Přenosová frekvence: 433MHz
Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů
Provozní vzdálenost (mezi magnetem a snímačem): 15 mm
Provozní podmínky: teplota -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$
Vlhkost $\leq 90\%$

Bezdrátový PIR snímač

Napájení: DC9V (interní baterie 9V)
Konstantní proud: $\leq 100\text{ uA}$
Provozní proud: $\leq 20\text{mA}$
Přenosová frekvence: 433MHz
Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů
Rychlost objektu pro skenování: 0,3 - 3 m / s
Vzdálenost skenování: 5 - 12m
Detekční rozsah: horizontálně 110° vertikálně 60°
Provozní podmínky: teplota -10°C - $+40^{\circ}\text{C}$
Vlhkost $\leq 90\%$

Dálkový ovladač

Napájení: DC12V (interní baterie 12V Typ. 23A)

Konstantní proud: 0

Provozní proud: ≤ 15mA

Přenosová frekvence: 433MHz

Přenosová vzdálenost: bez překážek 80 metrů

Provozní podmínky: teplota -10 °C - + 40 °C

Vlhkost ≤ 90%

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚMy,.....**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.**.....

(název maďarského výrobce, zástupce nebo importéra)

1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11. Registr.č. 01-09-664413).....
(sídlo a číslo registrace / podnikatelského průkazu)

sami, na vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že níže uvedený výrobek

.....
(typ výrobku, model, určení, u individuálních zařízení výrobní číslo) **Bytový alarm
VIP-802**.....
Původ výrobku, jméno výrobce, adresa**In compliance with EU harmonized directives & standards**

na který se vztahuje prohlášení (z pověření výrobce, jako maďarský zástupce a dovozce), odpovídá zásadním požadavkům, obsažených v 3. § vyhlášky 5/2004 (IV. 13.) MEHVM, o rádiových zařízeních a telekomunikačních konečných zařízeních, jakož i o uznání jejich odpovídajících, dále odpovídá požadavkům níže uvedených norem telekomunikačních (Rádio telekomunikačních), elektro bezpečnostně-technických a norem elektromagnetické snášenlivosti, respektive ostatním normativním dokumentům.

The R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN 50371: 2002

EN 300 220-1V2.3.1:2010

EN 300 220-2V2.3.1:2010

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055.....**Zdravotní
(přesné označení souladných evropských, nebo maďarských národních norem, respektive normativních dokumentů).**

Název osvědčujícího orgánu a číslo osvědčení v případě rádiového zařízení², respektive výrobku,
neodpovídajícího normě:

Výrobek je opatřen označením o shoděCE (CE) .**Adresa, místo úschovy podkladové technické dokumentace k tomuto prohlášení:**

1151 Budapest Székely Elek u. 11.

Budapešt, 2013. 04. 05.**SÓLYOM PÉTER v.r. JEDNATEL****Jméno osoby (osob) oprávněných k zastoupení, zařazení****Výrobek je plánován k prodeji v EU**www.global-export-import.eu**IMPORTÉR / DISTRIBUTOR: GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT.****H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.****ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA**

SK



Bytový alarm VIP-802



Ďakujeme, že ste si zakúpili nami distribuovaný výrobok!

Návod na obsluhu

Aby ste sa dozvedeli viac o tomto produkte, prečítajte si prosím pozorne túto príručku pred tým, než ho začnete používať.

Vlastnosti:

1. 1-99 LED bezdrôtovo chránených zón, zobrazenie zón digitálnymi číslami na centrálnej jednotke
2. Automatický telefonát v prípade alarmu
3. Môžete nastaviť domáci režim a pohotovostný režim pri opustení bytu
4. Každú chránenú zónu možno nezávisle nastaviť na pohotovosť, nečinnosť, oneskorený alarm a pod.
5. Ochrana heslom
6. Môžete nastaviť pohotovosť / nečinnosť / odpočúvať prostredníctvom telefónu užívateľa
7. Môžete k nemu zakódovať až 99 bezdrôtových snímačov.
8. V prípade výpadku elektrického prúdu je napájaný zo zabudovanej batérie.

Stručný úvod do činnosti systému

Systém pozostáva v podstate z centrálnej jednotky alarmu a z rôzneho, bezdrôtovo pripojeného príslušenstva. Pri ilegálnom vstupe do ochrannej zóny začne centrálna jednotka sirénou signalizovať poplach a privolá členov domácnosti, takže sa môžu vrátiť domov alebo okamžite zalarmovať susedov, resp. ďalších členov rodiny. Oni tak isto počujú zvuk sirény na mieste.

Inštalácia alarmu:

Pripojte telefónnu linku do konektora LINE2 na centrálnej jednotke, potom pripojte do LINE1 používané telefóny, pomocou dodaného telefónneho kábla. Pripojte napájacie napätie a vtedy sa ozve zvukový signál a na centrálnej jednotke sa rozsvieti svetlo, čo znamená, že centrálna jednotka začala pracovať.

Inštalácia dverového senzoru:

Pomocou obojstrannej lepiacej pásky nalepte na dvere magnetický prúžok a potom umiestnite na dverový rám snímač magnetizmu. Dbajte na to, aby bol magnetický prúžok blízko k aktívnej strane snímača. Pri inštalácii zabezpečte vhodnú vzájomnú polohu a vzdialenosť, ktorá čím je menšia, tým lepšie.

Inštalácia infračerveného snímača:

Princípom infračervených snímačov je, že detekujú pohyb osôb z infračervených signálov generovaných telom.

Detekčný rozsah sa obvyčajne pohybuje v rozmedzí od 5 do 12 metrov. Infračervený snímač je treba nainštalovať do výšky približne 2,2 metra od zeme. Nasmerujte ho priamo na strážený priestor. Infračervený snímač musí byť v izbe nainštalovaný tak, aby nebol oproti slnku, pretože teplota okien a iných miest sa môže ľahko zmeniť. To môže v mieste inštalácie ovplyvniť rozsah a presnosť detekcie.

Nastavenia funkcií:

Všetky nastavenia je treba vykonať v stave mimo pohotovosti. Dlhý zvukový signál signalizuje správnu funkciu, dva krátke zvukové signály nesprávnu funkciu.

Nemý alarm # 0 0 #

Nie je zvukový signál pri varovaní

Hlasný alarm # 0 1 #

Je zvukový signál pri varovaní

Nastavenie základného telefónneho čísla alarmu #(1-5)? ...? #

skupina 1-5 telefónnych čísel, "1-5" poradové číslo telefónneho čísla; "?...?" telefónne číslo.

Nastavenie núdzového telefónneho čísla #6? ...? #

Rovnaký postup ako vyššie, na centrálnej jednotke stlačte tlačidlo alarmu a diaľkového alarmu, vtedy volajte toto telefónne číslo skupiny.

Vymazanie telefónneho čísla # (1-6)#

Odstráni všetko z vybranej skupiny telefónnych čísel.

Nastavenie oneskorenia alarmu #7??#

Nastavenie oneskorenia alarmu v zónach s oneskorením, zadaného v sekundách. Tu je "?? " počet sekúnd v rozmedzí 0 - 99.

Doba alarmu #9??#

Doba trvania alarmu po varovaní, bez zásahu. Tu je rozsah "?? " 0 až 30 minút.

Vyžiadanie údajov alarmu v chránenej zóne 0-9

Stlačením tlačidiel 0-9 si možno priamo vyžiadat' posledných 10 udalostí zaznamenaných alarmom a zobrazia sa alarmy v chránenej zóne (0 znamená posledný).

Stav chránených zón # 8??(0-7) #

"??" tu sú uvedené čísla zón od 0 do 99. Číslami (0-7) sa označujú režimy nastavenia chránených zón.

0 = nepoužíva sa, 1 = zóna s normálnou ochranou, 2 = zóna s inteligentnou ochranou, 3 = zóna s ochranou poplachom, 4 = zóna s ochranou kontrolovanou viacerými snímačmi, 5 = zóna s ochranou s oneskoreným alarmom, 7 = zóna s viackrát aktivovanou ochranou.

Napríklad, navoľte tlačidlami #822#, vtedy nastavíte zónu 2. na inteligentnú zónu.

Poznámka: Ak ponecháte "99", potom to znamená, že každá bezdrôtovo chránená zóna bude pracovať v tomto režime.

Zóna s normálnou ochranou: Je jedno, či je chránená zóna v pohotovostnom alebo vo vypnutom stave. Ak signalizuje, potom okamžite alarmuje vzdialenú monitorovaciu stanicu. To je vhodné na signalizovanie plynu, smogu a v prípade bezpečnostných, núdzových a iných zvláštnych udalostí.

Zóna s inteligentnou ochranou: po jej zvolení sa vytvorí zóna s inteligentnou ochranou, **v zóne nie je účinná ochrana (ale ešte je účinná normálna ochrana zóny)**, čo je vhodné na to, že ak sa užívateľ zdržuje doma, funkcia alarmu interných infra snímačov sa vypne, pokiaľ sú senzory otvárania umiestnené na dverách v zatvorenom stave.

Zóna s viackrát kontrolovanou ochranou: To je možné v zóne s inteligentnou ochranou alebo v zóne s ochranou. Ak snímač indikuje impulz raz, alarm sa ešte nespustí, centrálna jednotka spustí alarm len vtedy, ak jeden, dva alebo aj viac snímačov **indikuje pohyb do 30 sekúnd od indikácie vyvolávajúcej signál**. To umožňuje vyhnúť sa falošným poplachom.

Poznámka: Nastavte dve alebo viac než dve zóny s viackrát kontrolovanou ochranou.

Zóna ochrany s oneskoreným alarmom: Tam, kde je potrebný vstup do chránenej zóny, môže centrálna jednotka alarm oneskoriť (dobu oneskorenia môžeme určiť **"pri nastavení oneskorenie alarmu"**) a môžete vymazať upozorňujúci signál počas doby oneskorenia.

Vymazanie zóny ochrany: to znamená, že vyznačenú zónu ochrany vymažete (vzťahuje sa len na zóny s bezdrôtovou ochranou).

Poznámka: ak zadáte kód #8 99 6#, potom sa vymažú všetky bezdrôtovo chránené zóny.

Chránené zóny s opakovaným signalizovaním: Pri aktivácii snímača systém nebude generovať poplach okamžite. Iba v prípade, ak sa dôvod aktivácie zopakuje do 5 - 30 sekúnd. Potom systém spustí alarm na prvú signalizáciu.

Výber zóny s normálnou ochranou a zóny s inteligentnou ochranou nemá vplyv na výber režimov 4, 5, 7. Takže, môžete si zvoliť oblasť s normálnou alebo s inteligentnou ochranou, ako aj si môžete vybrať tiež z režimov 4, 5, 7 v tom istom čase. Avšak ak si znovu zvolíte režim 1, 2, 3, potom sa režim 4, 5, 7 vymaže.

Zadanie hesla * Heslo * (predvolené heslo je 0000, môžete ho zmeniť na ľubovoľné štvormiestne číslo)

Učenie diaľkového ovládača * 0 * Centrálna jednotka začne odpočítavať od 10 sekúnd. Keď niektorý diaľkový ovládač alebo snímač vyšle v priebehu 10 sekúnd signál, potom centrálna

jednotka vydá dlhý zvukový signál a uloží ho do vymazateľnej pamäte, čo znamená úspešné učenie. **(ten istý spôsob sa používa pre naučenie všetkých kódov).**

Učenie snímača * 0 1 * Rovnako ako vyššie.

Priamy výber snímača na učenie * 8?? * Snímač, ktorý budete učiť, pripojte k jednej vyznačenej chránenej zóne a zadajte číslo zóny "??". Napr. ak chcete snímač vybrať pre zónu 16, tak zadajte * 8 16 *.

Vymazať všetky diaľkové ovládače * 0 2 * To znamená, že vymaže všetky diaľkové ovládače.

Vymazať všetky snímače chránenej zóny * 8 99 7 * To znamená, že vymaže snímače v chránenej zóne.

Zvukový signál pri používaní diaľkového ovládača pri otváraní a zatváraní * 2 1/0 * Pri otváraní je počuť alarm a pri zatváraní bzučiak.

Povolenie funkcie ochrany pred lúpežou * 3 1 * Pri tejto funkcii nemožno diaľkovým ovládačom ochranu vymazať (s výnimkou tlačidla pre vymazanie ochrany na centrálnej jednotke).

Zákaz funkcie ochrany pred lúpežou * 3 0 * Pri tejto funkcii môže diaľkový ovládač vymazať ochranu na centrálnej jednotke.

Nastavenie výstupného času oneskorenia: Zadané * 4?? * Možno zadať oneskorenie, teda dobu, za aký čas má byť ochrana naostro. Čas sa zadáva v sekundách tu "??" v rozmedzí od 0 do 99. Opakovaným stlačením tlačidla ochrany počas doby oneskorenia bude ochrana okamžite spustená naostro.

Alarm pri odpojení telefónnej linky * 5 1 * Ak telefónnu linku niekto vytiahne alebo preruší, potom systém spustí alarm.

Nebude alarm pri odpojení telefónnej linky * 5 0 * Hlavná jednotka nedetekuje chybu alebo prerušenie v telefónnej linke.

Počet zvonení telefónu pre vzdialené nastavenie * 6? * Ak počet zvonení na miestnej telefónnej linke prekročí nastavený počet, potom sa automaticky pripojí k vzdialenému serveru. Tu je "?" počet zvonení, **pričom "0" znamená, že nie je vzdialené nastavenie. Odporúčaný počet zvonení je minimálne 8.**

Zmena hesiel * 7 nové heslo (4 číslice) nové heslo (4 číslice) * Použite pri zamknutej klávesnici ak ste zabudli heslo.

Obnovenie nastavení z výroby * 8 heslo * Systém obnoví továrenské nastavenia (Vymaže telefónne čísla, zvukový alarm, zvuky alarmu, vymaže alarm, nastavenie oneskorenej ochrany, vypne detekciu telefónnej linky, čas zvonenia alarmu v posledných 5 minútach). Tento príkaz neodstráni diaľkové ovládače a zóny v ostrej pohotovosti.

Ochrana heslom na klávesnici Systém nemá z výroby ochranu heslom, systémový panel možno aktivovať / deaktivovať bez hesla. Ak chcete túto funkciu aktivovať, potom po príkaze * 11 * je treba zadať * heslo *. Prednastavené heslo je 0000. Zadajte * 0000 * pred aktiváciou / deaktiváciou.

Pre vypnutie tejto funkcie použite príkaz: * 10 *

Používanie systému alarmu

1. Zapnutie ochrany

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " ARMING " na centrálnej jednotke a táto vydá zvukový signál " Bip ", a vtedy centrálna jednotka okamžite alebo s oneskorením vstúpi do pohotovostného stavu.

2. Vypnutie ochrany

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " DISARMING " na centrálnej jednotke a táto vydá dvojité zvukové signál " Bip ", potom kontrolka zhasne a centrálna jednotka vypne ochranu.

3. Núdzový poplach

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " ALARM " na centrálnej jednotke. Centrálna jednotka vstúpi do režimu núdzového poplachu. Automaticky spustí telefonát a siréna sa vypne.

Ak chcete tichý poplach, jedenkrát stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači, zatiaľ čo dlhé stlačenie alebo stlačenie dvakrát zapne aj sirénu.

4. Inteligentná ochrana

Stlačte tlačidlo "  " na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo " INTELLIGENT " na centrálnej jednotke a centrálna jednotka vstúpi do režimu inteligentnej ochrany, alebo ochrany s oneskoreným alarmom.

5. Signalizácia stavu na digitálnom displeji centrálnej jednotky

"SF" znamená, že ochrana je zapnutá, "CF" znamená, že ochrana je vypnutá, "99" núdzový poplach, "BF" inteligentná ochrana. "F1" Keď nastane poplach v prípade odpojenia telefónnej linky, "F3" znamená, že nie je chránená zóna s učením, "1-98" zóny chránené bezdrôtovými prostriedkami, "L1-L8" zóny chránené prostriedkami pripojenými káblom

6. Metódy ovládania na diaľku :

Možno ovládať z akéhokoľvek telefónu. Potrebné je vytočiť telefónne číslo centrálnej jednotky, ktorá potom automaticky zdvihne po uplynutí počtu zazvonení, stanovených pri inštalácii. Po zvukovom signáli je treba zadať heslo (dve pípnutia znamená nesprávne heslo, po 3 chybnom pokuse sa systém automaticky odpojí), prednastavené heslo je 0000 a ak je heslo správne, potom je možné systém na diaľku ovládať.

Stlačte prosím tlačidlo # po všetkých operáciách a potom zaveste telefón.

Stlačte tlačidlo "1" a po dobu 20 sekúnd budete môcť odpočúvať okolie centrály, po opakovanom stlačení môžete odpočúvať ďalších 20 sekúnd. Stlačte tlačidlo "2" pre zapnutie alarmu. Stlačte tlačidlo "3" pre vymazanie alarmu.

Stlačte tlačidlo "4" pre zapnutie pohotovosti. Stlačte tlačidlo "5" pre vypnutie pohotovosti.

Ak je heslo nesprávne, alebo ak počas 20 sekúnd nebude vykonaná žiadna operácia, systém sa automaticky odpojí.

7. Činnosť systému po alarme

V prípade núdze bude poplachový systém automaticky vytáčať prednastavené telefónne čísla a dávať výstražný signál podľa vášho nastavenia. Ak je telefónne číslo príjemcu obsadené alebo ak sa nemôže pripojiť, bude systém vytáčať telefónne číslo tak dlho, ako bude potrebné, kým užívateľ nezdvihne a nepotvrdí upozornenie.

Základné jednotky v balení

- 1 Centrálna jednotka
- 1 bezdrôtový PIR snímač
- 1 bezdrôtový dverný/okenný snímač
- 1 Siréna
- 2 Diaľkový ovládač
- 1 Adaptér

1 Telefónna šnúra
1 Návod na použitie

Technické parametre:

Centrálna jednotka

Prevádzkové napätie: DC9V
Priemerný výkon AC / DC napájacej jednotky 2A.
Vzdialenosť pre bezdrôtový príjem: $\leq 100\text{M}$
Prevádzková frekvencia: 433,92 MHz
Prevádzkové napätie: 9 / 12V/220/110VAC
Hlasitosť alarmu externej sirény: 110 dB
Prevádzkové podmienky: teplota $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ -- } + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vlhkosť $\leq 90\%$

Max. počet bezdrôtových zariadení: 160

Bezdrôtový dverný / okenný snímač

Napájanie: DC12V (interná batéria 12V Typ 23A)
Konštantný prúd: $\leq 20\text{ }\mu\text{A}$
Prevádzkový prúd: $\leq 15\text{mA}$
Prenosová frekvencia: 433MHz
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov
Prevádzková vzdialenosť (medzi magnetom a snímačom): 15 mm
Prevádzkové podmienky: teplota $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ -- } + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vlhkosť $\leq 90\%$

Bezdrôtový PIR snímač

Napájanie: DC9V (interná batéria 9V)
Konštantný prúd: $\leq 100\text{ }\mu\text{A}$
Prevádzkový prúd: $\leq 20\text{mA}$
Prenosová frekvencia: 433MHz
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov
Rýchlosť objektu pre skenovanie: 0,3 - 3 m/s
Vzdialenosť skenovania: 5 - 12m
Detekčný rozsah: horizontálne 110 ° vertikálne 60 °
Prevádzkové podmienky: teplota $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ -- } + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vlhkosť $\leq 90\%$

Diaľkový ovládač

Napájanie: DC12V (interná batéria 12V Typ. 23A)
Konštantný prúd: 0
Prevádzkový prúd: $\leq 15\text{mA}$
Prenosová frekvencia: 433MHz
Prenosová vzdialenosť: bez prekážok 80 metrov
Prevádzkové podmienky: teplota $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \text{ -- } + 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Vlhkosť $\leq 90\%$

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že nižšie uvedený výrobok spĺňa požiadavky technických predpisov, že výrobok je za podmienok nami určeného použitia bezpečný a že sme prijali všetky opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov nižšie uvedeného typu, uvádzaných na trh, s technickou dokumentáciou a s požiadavkami príslušného nariadenia vlády.

Výrobok: **Bytový alarm VIP-802**

Distribútor: GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Szekely Elek u. 11.

Vyššie uvedený výrobok je v zhode s normami:

The R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN 50371: 2002

EN 300 220-1V2.3.1:2010

EN 300 220-2V2.3.1:2010

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

Test report numbers: CES STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055

The product is supplied with CE symbol

Budapest, 2013. 04 05.

Miesto a dátum

Sólyom Péter
generálny riaditeľ

KRAJINA PÔVODU: ČÍNA

<http://www.global-export-import.eu>