



Cykloalarm a klakson SmartDrive-603 k zabezpečení jízdního kola



Záruka a pozáruční servis výrobky

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 6.8

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředky podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Výměna baterií

Pro výměnu baterií je nutné odstranit gumovou vložku umístěnou v úchytu pro řídítko. Po jejím vyjmutí můžeme vyměnit celkem 4 baterie typu AG13.

Při výměně baterií dbejte na jejich správnou polaritu.

Montáž na kolo

Sirénu umístíme na řídítko kola pomocí dvou šroubů (součástí balení) tak, aby číslice na siréně byla proti nám. Tlačítko klaksonu umístíme blízko rukojeti řídítka a upevníme stahovací páskou (součástí balení).

Návod k obsluze

Střežící režim

Pro zapnutí střežícího režimu stiskněte "0" po dobu 2s. Po první vteřině siréna jednou zahouká, po druhé vteřině 2x, nyní můžete tlačítko pustit. Po 3 vteřinách siréna dlouze zahouká a přepne se do střežícího režimu. Pokud nyní zaznamená pohyb kola (otřes), začne houkat 15 sekund. Po 15s houkat přestane, pokud nezaznamená další otřesy. Ve chvíli, kdy v průběhu poplachu zaznamená další otřes, prodlouží ho o dalších 15 s.

Vypnutí poplachu

Při spuštěném poplachu stiskněte tlačítko klaksonu a zadejte vaše heslo (standardní heslo je: "0000"). Tím vypnete spuštěný poplach, siréna však nadále zůstává ve střežícím režimu. Pro vypnutí střežícího režimu zadejte heslo bez stisknutí tlačítka klaksonu. Při špatném zadání hesla stačí zadat heslo znovu a správně.

Změna hesla

Změna hesla se provádí stisknutím tlačítka "3" po dobu 3s. Poté co siréna jednou zahouká, zadejte staré heslo (standardně je: "0000"). Po zaznění dvou krátkých zahoukání zadejte nové heslo (max. 4 znaky). Po chvilce siréna 1x dlouze zahouká. Po tomto signálu zadejte vaše nové heslo znovu. Pokud změna hesla proběhla v pořádku, siréna 2x dlouze zahouká.

Pokud někde nastala chyba, siréna zahouká 2x krátce. Když k tomu dojde vyjměte baterie a po 10s je vložte zpět. Změnu hesla zopakujte.

Ztráta hesla

Když zapomenete heslo, vyjměte baterie na dobu 10s. Po jejich opětovném vložení dojde k restartování přístroje a heslo je opět: "0000".

Časté závady

Závada	Příčina a řešení
Siréna je potichu, zvuk kolísá.	Slabé baterie, nutná výměna.
Spuštění poplachu bez zjevné příčiny.	Kolo je v pohybu, došlo k otřesu v okolí (vlak, kamión apod.).

Obsah balení

1. 1x siréna
2. 4x baterie AG13
3. 2x šrouby pro upevnění
4. 2x stahovací pásky pro upevnění
5. 1x manuál

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

