

Cykloalarm ALC-RF1

Návod k obsluze

Před použitím samotného alarmu je nutné do něj vložit baterii. Nejprve tedy vysuneme plastový kryt a následně baterii připojíme (9V). Nyní již stačí na dálkovém ovládání stisknout červené tlačítko zámku , tím alarm zapneme, alarm 1x pípne.

Chceme-li spuštěný alarm vypnout, popř. pokračovat v jízdě, je nutné zapnutý alarm deaktivovat. To se provádí stisknutím šedého tlačítka , alarm 2x pípne.

Montáž na kolo se provádí pomocí přiložených šroubů, kde alarm nejprve nasadíme na tyč sedačky, popř. rám kola, a šrouby dotáhneme.

Technické parametry

- **Napájení:** 1x 9V baterie
- **Proud:** <100mA
- **Provozní teplota:** -5°C až 55°C
- **Skladovací teplota:** -40°C až 85°C
- **Vlhkost:** 98% max

Upozornění

- Zařízení nepotápějte pod vodu.
- Doporučujeme použít alkalickou baterii.
- Pokud alarm delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterii.

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Ů **Záru ní a pozáru ní servis výrobk :**
ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ