

Dálkový ovladač DIO-CH1 pro ovládání produktů DIO

Dálkový ovladač se třemi kanály pro ovládání přijímačů systému DIO.



Spojení dálkového ovladače (vysílače) s modulem (přijímačem):

1. Umístěte vysílač do blízkosti modulu (přijímače), na modulu stiskněte tlačítko učení.
2. Na modulu začne pomalu blikat kontrolka, na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ON.
3. Modul a vysílač jsou spojeny. Kontrolka modulu zabliká dvakrát.

Funkce:

- Zapnuto/vypnuto (ON/OFF) tlačítky I, O na dálkovém ovladači
- Stmívač: Stiskněte tlačítko ON dvakrát, světlo se začne stmívat. Znovu stiskněte tlačítko ON, světlo se zastaví na požadované intenzitě. Chcete-li znovu ztlumit, vypněte a opakujte proces □ (Funguje pouze se stmívatelnými přijímači.)

Smazání paměti v přijímači:

1. Stiskněte jednou tlačítko na modulu (přijímači), kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači.
3. Modul dvakrát zabliká pro potvrzení. Paměť je smazána. Kontrolka přestane blikat.
4. Opakujte krok Spojení dálkového ovladače s modulem pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti v přijímači:

(Vše z paměti přijímače bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 30 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdí nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: se systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Kanály: 1

Dosah: 30 m

Napájení: 1 x baterie 3V CR2032 (součástí balení)

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 8,5 x 4 x 1 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



BATTERY CHANGING



TRANSMITTER USING



PROGRAMMATION

