

Bezdrátový detektor pohybu PIR pro rozsvícení světel

Detektor zaznamená pohyb a rozsvítí osvětlení. Detektor je určen pro spojení s moduly systému DIO.



Nastavení vzdálenosti:

1. Sejměte zadní kryt.
2. Detekční vzdálenost může být nastavena na 1, 3 nebo 6 metrů.
3. Nastavte vzdálenost přepínačem na zadní straně podle obrázku.
4. Doporučujeme vyšší hodnotu, protože schopnost detekce je lepší.

Nastavení časovače:

Přepínačem na zadní straně nastavte potřebný čas 5 sekund, 1, 5, 10 minut.

Například v případě, že je nastaven čas 5 min, zůstává svítit 5 minut po každé detekci pohybu.

Nastavení osvětlení přepínače (H / M / L):

H - 24 hodin ve stavu pohotovosti nezávisle na intenzitě okolního světla.

M - Detekce když úroveň osvětlení klesne pod 12+/-10 luxů. (pozdní odpoledne).

L - Detekce když úroveň osvětlení klesne pod 12+/-10 luxů (pozdní večer).

Připojení PIR detektoru k přijímači:

1. Přepínač LEARN přepněte do polohy "DEL", umístěte ho blízko modulu (přijímače), se kterým bude pracovat.
2. Na modulu stiskněte tlačítko učení "LEARN", kontrolka bliká nepřetržitě.
3. Přepínač LEARN přepněte do polohy "SET".
4. Modul je spojen a detektorem, modul zabliká dvakrát pro potvrzení.

Smazání paměti:

1. Přepněte na detektoru přepínač LEARN do polohy "SET", umístěte ho v blízkosti modulu (přijímače).

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

2. Na modulu stiskněte tlačítko učení "LEARN", kontrolka bliká nepřetržitě.
3. Na detektoru přepněte přepínač LEARN do polohy DEL.
4. Lampa připojená na modul zabliká dvakrát pro potvrzení, kontrolka přestane blikat.
5. Detektor a modul už nejsou spojeny.

Vymazání všech kódů:

Celá paměť ovladačů přijímače bude vymazána!

1. Stiskněte tlačítko Ukládání do paměti na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Pust'te a znovu stiskněte tlačítko.
3. Lampa připojená do spínače blikne dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

- Zařízení se neaktivovalo: Zkontrolujte polaritu a stav baterií vysílače. Znovu naprogramujte.

- Přijímač zůstane trvale zapnutý: Způsobeno falešnou aktivací. Upravte úhel a polohu detektoru.

Po instalaci zkontrolujte, jestli detektor pracuje správně.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám, vlhkému prostředí a přímému slunečnímu záření. Baterii vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nevkládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Úhel detekce: vertikální 65°
horizontální: 80°

Dosah pohybového čidla na vzdálenost: 8 m

Kanály: 1

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Dosah vysílače: 20 m

Nastavitelný čas: 5 s - 10 min

Barva krytu vysílače: Bílá

Napájení: 2x 1.5V AAA baterie (není součástí balení)

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: 8 x 8 x 2,5 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.





TRANSMITTER INSTALLATION



BATTERY CHANGING



TRANSMITTER SETTINGS



PROGRAMMATION

