

Venkovní bezdrátové pohybové čidlo PIR pro ovládání světel

Venkovní bezdrátové čidlo pohybu PIR pro ovládání světel nebo gongu. Určeno ke spojení s modulem systému DIO.



Instalace detektoru:

1. Otevřete detektor a vložte baterie 3 x AA 1,5 V (viz obrázek).
2. Odšroubujte držák detektoru a připevněte ho ke stěně, ideálně do výšky třech metrů (viz obrázek).

Nastavení časovače:

Otáčejte přepínačem. Vyberte polohu zvonku. Pokud připojíte k detektoru gong, nebo zvolte od 15 vteřin až po 4 minuty pokud použijete detektor pro rozsvěcení světel.

Nastavení zóny

Vyberte zónu. Kulatými přepínači s písmeny a číslicemi. Tu následně neměňte, detektor a přijímač by nebyly spojeny.

Spojení detektoru (vysílače) s přijímačem:

1. Přepněte tlačítko CODE do polohy "YC", pokud připojíte detektor k osvětlení. Nebo do polohy "ML" pokud připojíte gong.
2. Přepněte přepínač LEARN do polohy "DEL".
3. Stiskněte tlačítko LEARN (tlačítko učení) na přijímači, LED přijímače bliká.
4. Přepněte přepínač detektoru LEARN na "SET ", pošle pak jeho kód do přijímače.
5. Světlo připojení k přijímači (nebo gong) dvakrát zabliká pro potvrzení. Detektor a přijímač jsou spojeny. LED přijímače přestane blikat.

Smazání paměti:

1. Jednou stiskněte tlačítko učení na přijímači, LED bliká pomalu.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

2. Přepněte přepínač LEARN do polohy DEL.
3. LED přijímače dvakrát zabliká pro potvrzení.
4. Postupujte podle kroku Spojení detektoru s přijímačem pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti: (Vše z paměti přijímače bude smazáno!)

1. Stiskněte tlačítko učení přijímače na 6 sekund, LED bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Přijímač si zapamatuje max. 6 přístrojů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací)

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Snímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači (socket, zásuvka a modul) je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně jeden metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je okolo 25 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením.

Řešení problémů:

Zařízení se neaktivovalo: Zkontrolujte polaritu a stav baterií vysílače. Znovu naprogramujte.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterie vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu. Detektor musí být umístěn tak aby slunce nesvítilo přímo do čočky. Pohyb zvířat může způsobovat falešné poplachy.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Dosah detekce na vzdálenost: 10m

Dosah vysílače: 25 m

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Baterie: 3x 1.5V AA (není součástí balení)

Stupeň krytí: IP 44

Úhel detekce: 110°

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: venkovní

Rozměry: 15 x 10 x 7 cm

Záruka


Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů


Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.




BATTERY INSTALLATION



TRANSMITTER INSTALLATION (2/2)



TRANSMITTER INSTALLATION (1/2)



PROGRAMMATION

