

Dálkový ovladač a modul pro ovládání světla systému DIO

Modulem a dálkovým ovladačem lze ovládat klasické žárovky, halogenová světla, LED a stmívatelné úsporné zářivky.



Instalace: (viz obrázek)

1. vypněte přívod el. napětí.
2. Vypojte vodiče z přepínače pro lampu, zapojte je do modulu do kontaktů X a L.
3. Dva bílé kabely modulu zapojte do přepínače.
4. Zapněte přívod el. napětí.

Spojení ovladače s modulem:

1. Přiblížte ovladač k modulu, jednou stiskněte tlačítko napájení modulu.
2. Kontrolka modulu začne pomalu blikat. Stiskněte tlačítko ON na dálkovém ovládání.

Osvětlení připojené k modulu dvakrát zabliká pro potvrzení. Modul a ovladač jsou spojeni.

Ovládání:

Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí/vypnutí světla.

Vymazání paměti:

1. Stiskněte tlačítko učení na modulu, kontrolka bliká pomalu.
2. Stiskněte tlačítko OFF na dálkovém ovladači, kontrolka modulu dvakrát zabliká pro potvrzení.
3. Modul a dálkový ovladač už nejsou spojeni.
4. Postupujte podle kroku Spojení ovladače s modulem pro opětovné nastavení.

Vymazání celé paměti:

(Vše z paměti modulu bude smazáno.)

1. Stiskněte tlačítko učení na 6 sekund, kontrolka bliká nepřetržitě.
2. Uvolněte a znovu stiskněte tlačítko. Světlo zabliká dvakrát pro potvrzení.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Přijímač si zapamatuje max. 6 ovladačů nebo kombinací:

Přijímač může být naprogramován pro zapnutí přístroje individuálně, nebo může zapnout různé přístroje v kombinaci (max. 6 kombinací).

Příklad: Jsou-li 3 přijímače (č.1 noční lampa, č.2 noční světlo, č.3 ventilátor), přijímače 1, 2 a 3 mohou být kontrolovány individuálně tlačítky 1, 2 a 3 dálkového ovládání. Přijímače 1 a 3 mohou být naprogramovány tlačítkem 4 na dálkovém ovladači (pro zhasnutí/vypnutí lampy a ventilátoru najednou). Přijímače 1, 2 a 3 mohou být též naprogramovány funkcí "skupina" pro zapnutí/vypnutí všech přístrojů najednou.

Řešení problémů:

Zařízení nelze ovládat ovladačem: Zkontrolujte polaritu a stav baterií ovladače. Zkontrolujte naprogramování.

Důležité:

Doporučená vzdálenost mezi dvěma přijímači je minimálně 1 metr. Dosah mezi přijímačem a vysílačem je minimálně 1 metr a maximálně okolo 50 metrů, ale může být snížen tloušťkou zdi nebo rušením od jiných systémů.

Upozornění:

Nevystavujte produkt vysokým teplotám a vlhkému prostředí. Baterii ovladače vyměňujte pouze za stejný typ, dbejte na polaritu. Nespínejte výkon větší než 250 W.

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/ES.

Údržba

Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Technické parametry

Kompatibilita: systémem DIO

Komunikace: bezdrátová

Přenosová frekvence: 433,92MHz

Vstupní napětí: 230 V, 50 Hz

Kanály: 3

Dosah: 30 m

Napájení ovladače: 1 x baterie CR2032 3 V (součástí balení)

Max. spínaný výkon: 250 W

Klasické žárovky 20 - 250 W

Halogenová světla 20 - 250 W

Spínané zdroje 12 V 20 - 250 W

Transformátory 12 V 40 - 250 W

Stmívatelné úsporné zářivky 3 - 24 W

LED 3 - 24 W

Nepoužívat pro úsporné zářivky

Provozní teplota: 0°C až 50°C

Vlhkost: 20% až 90%, nekondenzující

Prostředí: vnitřní, suché

Rozměry: ovladače 12,5 x 3,5 x 1 cm
modulu 4,5 x 4,1 x 1,3 cm

Záruka



Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů



Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



RECEIVER INSTALLATION (1/2)



PROGRAMMATION



RECEIVER INSTALLATION (2/2)

