

Atrapa bezpečnostní kamery Dummy3

Atrapa bezpečnostní kamery slouží k preventivní ochraně objektu před narušením pachatelem. Dokáže navodit iluzi profesionálně zabezpečeného objektu za zlomek ceny kamerového systému.



Instalace atrapy

Atrapa bezpečnostní kamery se instaluje do míst, kde je nutno zvýšit bezpečnost a snížit kriminalitu. Atrapa by měla vždy mířit objektivem do inkriminovaného místa. V případě montáže atrapy do venkovního prostředí se doporučuje instalace dvou atrap vzájemně se hlídajících. Zamezí se tak napadení kamery z místa mimo oblast dohledu a navodí se iluze kvalitně navrženého kamerového systému. Atrapu vždy instalujte

mimo dosah osob. Při instalaci dbejte na preciznost montáže. Kabel z atrapy zaveďte do jejího držáku nebo do podkladu. Zajistíte tak iluzi kamerového systému nerozeznatelného od profesionální instalace. Při upevňování přihlídněte k typu povrchu a zvolte správné a dostatečně pevné uchycení. Atrapy kamer je vhodné doplnit dobře viditelnou cedulí "Objekt střežen kamerovým systémem" nebo jinými prvky ochrany a zabezpečení objektů.

Vložení a výměna baterií

Sejměte posunem dopředu horní kryt atrapy kamery. Otevřete kryt baterií stiskem západky. Vložte dvě baterie 1,5V typu AA. Pro atrapu se solárním článkem použijte nabíjecí baterie. Dejte pozor na polaritu baterií. Špatně zvolená polarita může poškodit elektroniku atrapy. Záporný pól baterie přijde vždy na pružinku bateriového držáku.

Údržba

Před údržbou je nutné vyjmout baterie. Pro čištění použijte vlhký hadřík. Nikdy výrobek nekládejte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou. Výrobek nesmí být čištěn chemickými prostředky.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ

Upozornění:

- Atrapa není určena dětem. Obsahuje malé části, jež mohou způsobit udušení.
- Atrapa nevystavujte vysokým teplotám a vibracím.
- Atrapa sama o sobě není funkční náhražkou kamerového systému.

Technické parametry

Materiál: plast

Uchycení: držák otočný

Natočení kloubu: 300° horizontálně

Natočení kloubu: 110° vertikálně

Napájení: baterie 2x 1,5V typ AA

Výdrž baterie: až 1 rok dle typu

Prostředí: venkovní IP42

Rozměry: 17 x 17 x 8 cm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

