

Docházkový systém

onTime OC9



Terminál na otisky prstů je ideálním řešením pro vedení docházky do malých až středních podniků. Nevyžaduje žádnou složitou montáž, terminál stačí zavěsit na zeď pomocí šroubů.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz

WWW.CIP.CZ

Verze uživatelského návodu: 8.05

Šíření tohoto uživatelského manuálu jakýmkoliv prostředkem podléhá autorskému zákonu a písemnému souhlasu autora. Autorská práva náleží ČIP Trading s.r.o.

Vstup do MENU

Do základního menu pro nastavení se dostanete stisknutím tlačítka "MENU" na klávesnici. Pokud je přidán alespoň jeden administrátor je vyžadována autorizace: Pokud daný uživatel má uložený otisk prstu stačí ho přiložit. Pokud uživatel používá PIN je nutné zadat na klávesnici ID číslo uživatele potvrdit OK a následně zadat PIN.

Ovládání v MENU

V menu listujete šipkami. Tlačítkem OK zvolíte položku nebo potvrzujete a tlačítkem ESC se vrátíte zpět nebo rušíte. Pro rychlou navigaci lze stisknout tlačítko s číslem, které je na ikoně v levém horním rohu.

Zadávání textu

Pokud vás čtečka vyzve k zadání textu například jméno uživatele, oddělení atd... Postupujte následovně: Stiskněte 1x tlačítko, na kterém je písmeno, které chcete zadat. Následně ho zvolte tlačítkem 1, 2, 3 nebo 4 dle jeho pořadí (zobrazeno na displeji). Šipkou nahoru mažete poslední písmeno. Šipkou dolů přepínáte mezi malým, velkým písmem a čísly. Mezeru zadáte tlačítkem 0 v režimu zadávání písmen.

Zaznamenání odchodu/příchodu

Pokud daný uživatel má uložený otisk prstu stačí ho přiložit. Pokud uživatel používá PIN stiskne tlačítko 0 následně zadá na klávesnici svoje ID číslo a potvrdí OK. Pak zadá PIN.

MENU

Dept.Set (Oddělení)

Docházkový terminál má 15 oddělení, které je poté možné přidat k jednotlivým uživatelům. Zde lze pojmenovat jednotlivá oddělení.

Shift.Set (Směna)

Docházkový terminál má 5 různých směn a každá má 3 časové úseky které se liší dle dne v týdnu. Směny lze upravovat i v PC (Excel).

Rule Set - Tolerance příchodu (**Late Time**), Tolerance odchodu (**Leave Time**)

Dwn Shift - Uloží směny na připojený flash disc soubor **Shift.xls** (Upravujte pouze oranžové buňky)

Upd Shift - Nahraje do docházkového systému směny z připojeného flash disku soubor **Shift.xls**

User Set (Uživatelé)

Docházkový systém může mít až 65535 uživatelů. V této sekci můžete uživatele přidávat nebo upravovat. Uživatele lze upravovat i v PC (Excel).

NewUser (Přidání nového uživatele) Založit můžeme běžného uživatele nebo administrátora. Administrátorský účet má možnost měnit nastavení docházkového systému a stahovat data. Běžný uživatel může pouze zaznamenávat svojí docházku

Modify User (Úprava uživatele)

Úprava uživatelů přímo v jednotce.

Dwn. User - Uloží uživatele na připojený flash disc soubor **UserInfo.xls**

Upd User - Nahraje do docházkového systému uživatele z připojeného flash disku soubor **UserInfo.xls**

Report Dwn (Stažení dat)

Stažení docházky na USB flash disk. Docházku lze poté zobrazit v PC (Excel). Vložte USB flash disk do USB portu a zvolte **Dwn. All**. Následně zvolte rozsah období pro stažení. Vyčkejte na dokončení uložení. Soubor **xx Attendance Reports.xls** (xx = měsíc číslem)

Sys.Set (Systémové nastavení)

Zde se nastavuje název jednotky/firmy datum a čas atd..

Co. name: nastavení jména firmy/společnosti ve které je terminál instalovaný

Language: lze nastavit Angličtinu / Čínštinu

Voice prompts: Zapne/Vypne hlasové potvrzení terminálu

Delete records: Smaže všechny uložená data kromě uživatelů

Delete All: Smaže vše včetně uživatelů

Sensor Correction: Kalibrace čtečky otisku prstů

Time Set: nastaví datum a čas

Info. (Informace)

Zde pak lze zjistit: počet uživatelů s PINem, počet uživatelů s otiskem prstu, počet adminů, výrobce, sériové číslo, verzi firmwaru, datum výroby apod.

Technické parametry

Napájení: adaptér 5V DC 1A

Prostředí: vnitřní suché

Pracovní teplota: 10°C až 50°C

Záloha data a času: baterie CR2032

Rozměry jednotky: 175x125x38mm

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka nebo v autorizovaném servisu. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy a újmy na majetku a jiné škody způsobené nevhodným použitím, použitím v rozporu s aktuálním uživatelským manuálem, nedodržením doporučených postupů v aktuálním uživatelském manuálu či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem nebo jeho rozebíráním. Na takto vzniklé závady a škody se nevztahuje záruka.

Informace o likvidaci elektronických přístrojů

Uvedený symbol znamená, že elektronické výrobky jako tento nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Další podrobnosti si lze vyžádat od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.



Upozornění: Toto zařízení není určeno pro použití v průmyslu nebo pro zdravotnická zařízení. Jedná se o zařízení/systém pro doplnění nebo zvýšení komfortu soukromého rezidenčního bydlení. Nesmí být použito pro zajištění životních funkcí.

Vždy používejte **nejnovější verzi uživatelského manuálu**, kterou naleznete na stránkách servisu.

Servis

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101

Informace k zařízení: manualy.zabezpecovací-zarizeni.cz

Název zařízení: Docházkový systém onTime OC9