

Visací zámek s alarmem AlarmLock

Visací zámek s vestavěným alarmem je velmi efektivní způsob, jak odradit drobné zloděje od vloupání do sklepů, kůlen a jiných místností. Je vhodný také k hlídání kol a motorek. Při jakékoliv hrubší manipulaci se zámkem dojde k hlasitému houkání.

Ovládání

Zámek lze zamknout s alarmem nebo bez alarmu. Pokud zasunete ojnici zámku tak, aby podlouhlý zářez na její vnitřní straně přišel blíže ke klíči, dojde k aktivaci elektronického alarmu. Ozve se krátký tón. Nyní máte 10 sekund na zamčení zámku. Pokud po těchto 10 sekundách dojde k hrubému zacházení se zámkem, zámek nejprve 5 sekund čeká. Pokud i poté hrubé zacházení neustane, dojde k vyhlášení poplachu. Po ukončení poplachu se zámek opět aktivuje. Poplach se sám ukončí po 10 sekundách nebo odemčením zámku. Opakované hrubé zacházení vyvolá opakovaně poplach.

Pokud ojnici vložíte zářezem dále od klíče, nedojde k zapnutí alarmu a zámek se chová jako běžný mechanický zámek.

Pokud zámek používáte ve venkovním prostředí, nedovolte, aby na něj přímo přšelo, zakrytím prodloužíte jeho životnost.

Výměna baterií

Pokud zvuk sirény slábne, je vhodné, vyměnit baterie. Odemkněte zámek a vyjměte ojnici. V otvorech po ojnici naleznete dva šrouby. Ty je nutno povolit a sejmut spodní část zámku. Po sejmutí spodní části zámku je v horní části uloženo pouzdro s bateriemi. Pouzdro vyjmete pomocí držáku mezi konektory. Vyjměte staré baterie a nahraďte je novými. Pozor na polaritu baterií, záměnou může dojít ke zničení elektroniky. Při uzavírání zámku dbejte na to, aby všechna těsnění byla správně vrácena na své místo a nedošlo k vniknutí vody do elektroniky. Při uzavírání musí přijít konektor spodní části zámku na konektor horní části zámku. Šrouby dobře dotáhněte.



Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu s popisem závady a dokladem o zakoupení. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Technické parametry

Napájení: 6x knoflíková AC13 (součástí balení)

Klíče: 3x protiplanžetový klíč

Režim: s alarmem nebo bez alarmu

Aktivace: 10s po uzavření zámku

Poplach: 10s i opakovaně

Reakce: vibrace, hrubé zacházení

Prostředí: venkovní

Servis

ČIP Trading s.r.o.
Milínská 130
26101 Příbram 3

tel: 318 628 235
obchod@cip.cz
www.cip.cz

