

Venkovní atrapa sirény Dummy Siren I a II

Venkovní atrapa sirény je určena k navození zdání instalovaného zabezpečovacího systému. Siréna se nejčastěji montuje na fasády domů mimo dosah lidí (nejlépe do štítu domu). Je vhodné, aby byla dobře vidět do okolí.

Montáž

Otevřete sirénu povolením šroubu na spodní straně. Zadní část sirény připevněte na vybrané místo. Pokud máte atrapu sirény Dummy Siren II s blikající kontrolkou, připojte 9V baterii ke konektoru a vložte ji do držáku. Nyní lze sirénu uzavřít .

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době dvou let od zakoupení, zašlete jej na adresu servisu. Záruka na tento výrobek je v délce 2 let od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím, či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Technické parametry:

Napětí: 9V baterie

Proud: 0,5mA průměrně

Materiál: Plast

Barva: Červeno-bílá

Rozměr: 21x13x8 cm

Záruční a pozáruční servis:

ČIP Trading s.r.o.
Milínská 130
26101 Příbram 3

tel: 318 628 235
obchod@cip.cz
www.cip.cz

