

Elektronický uzavírač eSTOP

Automatický uzavírač vody nebo plynu eSTOP. Elektronickým povelům lze uzavřít nebo otevřít pákový kohout pro vodu nebo plyn.



Automatický uzavírač vody nebo plynu eSTOP. Elektronickým povelům lze uzavřít nebo otevřít pákový kohout pro vodu nebo plyn. Směr uzavírače je řízen polaritou jeho napájení. Vestavěné koncové spínače pro automatické odpojení. Mechanická pojistka pro případ nutnosti ručního otevření nebo zavření kohoutu.

Montáž elektrického uzavírače

V případě montáže na plynový ventil by elektrický uzavírač měl být montován autorizovanou firmou pro práci na plynových zařízeních.

Montáž se provádí na vstupu plynu nebo vody do objektu přímo na uzavírací ventil potrubí. Elektronický uzavírač namontujte na uzavírací pákový ventil. Při jeho aktivaci musí dojít k otočení páky ventilu. Starší ventil může jít hůře uzavřít a elektronický uzavírač ho nemusí být schopen uzavřít. Propojte elektronický uzavírač s ovládacím zařízením pomocí přívodního kabelu. Červený drát přijde do svorky +12V a černý drát do svorky GND. Při přehození těchto dvou svorek dojde k opačnému pohybu elektrického ventilu. Lze použít i trvalé napájení, uzavírač obsahuje koncové vypínače.

Pozor: Ujistěte se, že uzavírač je namontován správně a v jeho okolí neuniká plyn nebo voda z ventilu v důsledku montáže. Toto provádějte pravidelně.

Technické parametry

- **Napájení:** 12V DC
- **Odběr:** max 200mA
- **Úhel pohybu:** 90°
- **Rychlost uzavření:** 5 sekund
- **Ovládání:** elektronické polaritou nebo mechanické
- **Provozní teplota:** 10°C až 40°C
- **Vlhkost:** 20% až 90% nekondenzující
- **Prostředí:** vnitřní, suché

Záruka

Výrobek byl při výrobě pečlivě testován. Pokud se i přesto stane, že výrobek vykazuje poruchu v době 24 měsíců od zakoupení, kontaktujte servis. Záruka na tento výrobek je v délce 24 měsíců od zakoupení u vašeho obchodníka. Prodejce ani výrobce nenese odpovědnost za poruchy způsobené nevhodným použitím či vzniklé hrubým zacházením s výrobkem. Na takto vzniklé závady se nevztahuje záruka.

Záruční a pozáruční servis výrobků:

ČIP Trading s.r.o., Milínská 130, Příbram 26101, tel: 318 628 235, obchod@cip.cz, WWW.CIP.CZ